



**TIPOS DE ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA**

(Decreto 6/1911, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía)

- |   |   |
|---|---|
| <b>Tipo a</b> Sectores del territorio con predominio de uso residencial.                  | <b>Tipo d</b> Sectores del territorio con predominio de uso característico turístico u otro uso terciario no contemplado en el tipo c.                    |
| <b>Tipo b</b> Sectores del territorio con predominio de uso industrial.                   | <b>Tipo e</b> Zonas del territorio con predominio de uso sanitario, docente y cultural que requiera especial protección contra la contaminación acústica. |
| <b>Tipo c</b> Sectores del territorio con predominio de uso recreativo y de espectáculos. | <b>Tipo f</b> Sectores del territorio afectados a SS.GG. de infraestructuras de transporte y otros equipamientos públicos que los reclamen.               |

- TIPOS DE ÁREAS**
- Nuevas áreas urbanizadas
  - Áreas urbanizadas existentes

- DELIMITACIONES**
- Áreas de Sensibilidad Acústica
  - Zonas de Transición propuestas
  - Zonas de Conflicto
  - Zonas de Afección de la Servidumbre Acústica de infraestructuras
  - Zonas de colindancia con infraestructuras generadoras de servidumbre Acústica

- NOMENCLATURA**
- ASA 01** Áreas de Sensibilidad Acústica
  - ZC 01** Zonas de Conflicto
  - ZT 01** Zonas de Transición

